



#### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Peso: 39g

Dimensione: 24 x 4,2 x 1,2 cm

Alimentazione: 1 batteria 3V CR2032 (inclusa)

#### BATTERIA

Modello: CR2032

Produttore: Litobat (Wuhan) New Energy Co., Ltd.

Building 2, South Railway Science and Technology Industrial Park, No.20, Hongqi Road, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan, Hubei Province, China

Telefono: +8618186464343

Lotto: XDET3018GE-24-3372

Lotto: XDET3018BK-24-3372

Lotto: XDET3018CR-24-3372

Importatore: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA

#### CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione.

Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

#### IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione. Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono reperibili rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



## OROLOGIO DIGITALE DA POLSO



#### ISTRUZIONI PER L'USO

XDET3018GE / XDET3018BK / XDET3018CR

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.



## FUNZIONI

- Visualizzazione dell'ora (formato 12/24H) e della data
- Funzione "Sveglia" e funzione "posticipa"
- Suono dell'ora
- Funzione cronografo
- Retroilluminazione azzurra per 3 secondi

## ISTRUZIONI PER L'USO

- In modalità di visualizzazione normale dell'ora, l'orologio visualizza ore, minuti e secondi, mese, data e giorno della settimana.
- In modalità di visualizzazione normale dell'ora, premere contemporaneamente i tasti **MODE**, **ST/STP (START)** e **RESET** per visualizzare lo schermo intero.
- In qualsiasi modalità, premere il tasto **LIGHT** per accendere la retroilluminazione azzurra per 3 secondi.

## IMPOSTAZIONE DEL CRONOGRAFO

- Premere il tasto **MODE** una volta per accedere alla modalità di impostazione del cronografo, premere il tasto **ST/STP (START)** per avviare o arrestare il cronografo, premere il tasto **RESET** per riportare il cronografo a 00'00"00.
- Premere il tasto **MODE** per tornare alla modalità di visualizzazione normale dell'ora.

## IMPOSTAZIONE SVEGLIA, FUNZIONE "POSTICIPA" E SUONO ORARIO

- Premere due volte il tasto **MODE** per accedere alla modalità di impostazione della sveglia. Per impostare l'ora premere il tasto **RESET**, l'ora lampeggia, premere il tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore dell'ora, premere il tasto **RESET** per confermare il valore. Successivamente i minuti lampeggiano, premere il

tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore dei minuti, premere il tasto **RESET** per confermare il valore.

- Premere il tasto **MODE** per tornare alla normale modalità di visualizzazione dell'ora.
- In modalità sveglia, premere una volta il tasto **ST/STP (START)** per attivare la funzione sveglia, l'icona della sveglia  apparirà sullo schermo; premere due volte il tasto **ST/STP (START)** per attivare la funzione suoneria, l'icona della suoneria dell'ora apparirà sullo schermo ; premere tre volte il tasto **ST/STP (START)** per attivare sia la sveglia che la suoneria, sullo schermo appariranno entrambe le icone. Premere il tasto **ST/STP (START)** quattro volte per disattivare le funzioni di sveglia e suoneria, entrambe le icone scompariranno.
- In caso di sveglia impostata, l'icona della sveglia  lampeggerà contemporaneamente all'emissione del suono di allarme, premere il tasto **ST/STP (START)** o **RESET** per interrompere l'allarme. Suonerà di nuovo il giorno successivo.
- Quando si attiva la sveglia, premere il tasto **MODE** per posticipare, l'icona dell'allarme lampeggerà sullo schermo e suonerà di nuovo dopo 5 minuti. Premere qualsiasi altro tasto tranne **MODE** e si disattiverà la funzione "posticipa". Se la sveglia non viene disattivata continuerà ad essere posticipata.
- L'allarme suonerà per 20 secondi se non verrà effettuata alcuna operazione.

## IMPOSTAZIONE ORA E DATA

- Premere il tasto **MODE** 3 volte per accedere alla modalità di impostazione di ora e data,

la sequenza di impostazione è secondo → ora → minuto → mese → giorno → giorno della settimana → esci.

- Quando lampeggia il valore del secondo, premere il tasto **ST/STP (START)** per cancellare il valore e riportarlo a 00.
- Premere il tasto **RESET**, l'ora lampeggia, premere il tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore dell'ora. Quando viene visualizzato "A" o "P" significa formato 12H. "A" indica ora del mattino, "P" indica ora del pomeriggio. Quando viene visualizzato "H" significa formato 24H.
- Premere il tasto **RESET**, i minuti lampeggiano, premere il tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore dei minuti.
- Premere il tasto **RESET**, il mese lampeggia, premere il tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore del mese.
- Premere il tasto **RESET**, il giorno lampeggia, premere il tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore del giorno.
- Premere il tasto **RESET**, il giorno della settimana lampeggia, premere il tasto **ST/STP (START)** per aumentare il valore del giorno della settimana. Quindi premere il tasto **MODE** per confermare l'impostazione e tornare alla modalità di visualizzazione dell'ora normale.

**Note: se il display LCD e la luce LED sono poco visibili, sostituire la nuova batteria CR2032.**

Per rimuovere la batteria dall'orologio, aprire il coperchio posteriore e sostituirla con una nuova dello stesso modello, prestando attenzione alla corretta polarità. Tutte le batterie devono essere smaltite in modo rispettoso dell'ambiente. Contattare i funzionari locali per la gestione dei rifiuti.