

SI264DM

Novità

Prossimamente disponibile

Estetica Selezione

EAN13: 8017709275877

Famiglia: Piano di cottura

Estetica: Selezione

Tipologia: Induzione

Dimensione: 60 cm

Colore: Nero

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



TIPOLOGIA



- Alimentazione: Elettrica
- Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 60 cm
- Tipologia: Induzione

ESTETICA

- Estetica: Selezione
- Colore: Nero
- Posizione comandi: Frontale
- Manopole: Selezione
- Colore manopole: Silver
- Colore serigrafia: Grigio

- Design: A sbalzo su top cucina
- Materiale: Vetro
- Tipo di regolazione comandi: Manopole
- N° manopole: 4
- Bordo vetro: Dritto

PROGRAMMI / FUNZIONI



- Livelli di potenza: 9

- Numero totale di zone di cottura: 4
- Numero zone di cottura induzione: 4

OPZIONI



- Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1900 W, 2600 W, 3000 W, 3800 W, 4500 W


- Incasso standard 56*48 cm: Sì
- Opzione Limitatore di Potenza: Sì
- Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì
- Avvio rapido: Sì

ZONE COTTURA

- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 3° zona: Posteriore destra
- Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 1° zona: Ø 23.0 cm
- Dimensioni 3° zona: Ø 23.0 cm
- Potenza 1° zona: 2300 W
- Potenza 3° zona: 2300 W
- Potenza booster 1° zona: 3000 W
- Potenza booster 3° zona: 3000 W

- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Anteriore destra
- Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 2° zona: Ø 16.0 cm
- Dimensioni 4° zona: Ø 16.0 cm
- Potenza 2° zona: 1300 W
- Potenza 4° zona: 1300 W
- Potenza booster 2° zona: 1400 W
- Potenza booster 4° zona: 1400 W

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Rilevamento automatico della presenza pentola: Sì
- Indicatore calore residuo: Sì

- Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì
- Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì
- Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
- Protezione da accensione accidentale: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- Consumo energetico del piano di cottura: 166.2 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 3: 166.1 Wh/Kg

- Consumo energetico zona 1: 166.1 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 2: 166.3 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 4: 166.3 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Tipo cavo elettrico: Trifase

- Corrente: 33 A
- Frequenza: 50/60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto (mm): 60x596x510

ACCESSORI OPZIONALI

- Raschietto per piani cottura : **SCR P**



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

