



Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo prodotto, questo vi aiuterà a padroneggiare più facilmente l'uso del telecomando.

Si prega di conservare adeguatamente questo manuale.

Grazie per aver scelto questo telecomando multifunzione XD ENJOY.

Dopo aver installato le batterie, il telecomando è pronto all'uso.

Per favore provalo prima, se le funzioni sono normali, puoi usarlo direttamente senza alcuna impostazione.

Se non può essere utilizzato normalmente, è necessario configurarlo con il seguente metodo di impostazione prima di poter controllare a distanza l'apparecchiatura.

Il telecomando ha la funzione di memoria, non è necessario reimpostare quando si cambiano le batterie.

Introduzione al prodotto:

XDHY6500 è un nuovo telecomando multifunzione che può controllare a distanza TV / VCR / SAT / DVD / CD / TAPE / TURN / AUX e altre apparecchiature.

Questo prodotto aggiunge il codice e le funzioni più recenti dei dispositivi correlati sul mercato, come Net-nix, Amazon, YouTube, Smart e così via, e ha una funzione di apprendimento incorporata che può apprendere 54 tasti. I prodotti possono soddisfare pienamente i diversi livelli di esigenze, corrispondenti a vecchi modelli, nuovi modelli, modelli di marca, macchine non di marca, quasi tutti i modelli sul mercato. Sono disponibili funzioni comuni e tasti di menu, design dall'aspetto confortevole, funzionamento semplice e conveniente.

È la scelta ideale per lo smarrimento / il danneggiamento / la sostituzione del telecomando, offrendo maggiore praticità alla tua vita.

Il telecomando ha la funzione di memoria, non è necessario reimpostare quando si cambiano le batterie.

FUNZIONI

XDHY6500	TV	DVB-T	BD
POWER	POWER	POWER	POWER
DISPLAY	INFO	INFO	DISP
VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
GIALLO	GIALLO	GIALLO	GIALLO
SCAN		EPG	SOUND
H/COL+	FAV	FAV/L/R/LANG	FAV
I/REC	REC	REC	REC
Mute	MUTE	MUTE	MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EXIT/Normal	EXIT	EXIT	EXIT
0/10	0	0	0
ENTER	RECALL	RECALL	RECALL
MENU	MENU	MENU	MENU
B/TELETEXT(CONT-)	TEXT	TEXT	PICT
LEFT	◀	◀	◀
RIGHT	▶	▶	▶
UP	▲	▲	▲
DOWN	▼	▼	▼
OK	OK	OK	OK

12/-	-/12	GOTO	-
BLU	BLU	BLU	BLU
ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO
LAST/STOP	■	■	■
G/PLAY	▶	▶	▶
Pause			
E/REW	◀◀	◀◀	◀◀
F/FF	▶▶	▶▶	▶▶
D/MIX(LIG-)	SUBT	SUB-T	I ◀◀
C/HOLD(LIG+)	LIST		▶▶▶
K	TOOLS		PIP+
PP	P.MODE	<<	SURROUND
I/II	S.MODE	>>	I/II
TIMER	RETURN	USB	RETURN
I/COL-	3D	MEDIA	3D
AV/TV	INPUT	TV/RADIO	TV/AV
A/TV(CONT+)	APPS		SLEEP
CH-	CH-	PAGE-	CH-
CH+	CH+	PAGE+	CH+
Vol-	VOL-	VOL-	VOL-
Vol+	VOL+	VOL+	VOL+
NETFLIX	NETFLIX		STILL
YOUTUBE	YOUTUBE		PIP-
AMAZON	AMAZON		
HOME	HOME		
SMART	SMART		
16 :9	ASPECT		

Installazione della batteria:

Aprire il coperchio della batteria e inserire due nuove batterie AAA (non fornite) in base ai simboli "+ -" contrassegnati nel vano batterie.

Istruzioni per la batteria:

Questo telecomando è un prodotto a basso consumo energetico. In circostanze normali, la durata della batteria è di circa 12 mesi. Se viene utilizzato o gestito in modo improprio, la durata della batteria sarà ridotta. Non mischiare batterie nuove e vecchie o batterie di modelli diversi. Se si verifica una perdita di liquido dalle batterie, è necessario rimuovere le batterie, pulire il vano batterie e quindi sostituirle con batterie nuove. Quando non utilizzerai il telecomando per un lungo periodo, è meglio rimuovere le batterie.

Impostazione del telecomando:

Questo telecomando ha i seguenti metodi di impostazione, è possibile sceglierne uno da utilizzare. (Prima di utilizzare questo telecomando, è necessario accendere l'apparecchiatura che deve essere controllata)

A. Ricerca codice marca TV

1. Premere e tenere premuto il tasto del dispositivo "TV", quindi premere il tasto "numero di marca / brand" corrispondente, quindi rilasciare tutti i tasti, la spia (o l'indicatore luminoso) lampeggia continuamente, il telecomando entra nella modalità di ricerca automatica della marca.
2. Quando viene visualizzato il simbolo del "volume" della TV, premere immediatamente il tasto del dispositivo "TV", la spia del dispositivo (o la spia) si spegne e il codice corrente viene salvato e l'impostazione è completa.

TASTO	1	2	3
MARCA	SHARP	SONY	PANASONIC
TASTO	4	5	6
MARCA	GRUNDIG	THOMSON	TOSHIBA
TASTO	7	8	9
MARCA	PHILIPS	LGJVC	SAMSUNG
TASTO	12/-	0	ENTER/RETURN
MARCA	HISENSE	SKYWORT	TCL/ Haier
TASTO	ROSSO	VERDE	GIALLO
MARCA	VESTEL/ BEKO	TELEFUNKEN	Arcelik/ OKI
			BLU
			Blaupunkt

B. Codice di input

1. Premere il tasto del dispositivo da impostare (TVNCR / SAT / DVD / CD / TAPE / TURN / AUX), la spia del dispositivo corrente (o la spia) lampeggia una volta. Quindi premere e tenere premuto il tasto del dispositivo, finché la spia del dispositivo corrente (o l'indicatore luminoso) non si accende, rilasciare il pulsante, il telecomando entra nella modalità di impostazione del dispositivo corrente.

2. Immettere il codice a 4 cifre che si trova nell'elenco dei codici, ogni volta che si immette un numero, la spia del dispositivo (o l'indicatore luminoso) lampeggia una volta, quindi è possibile continuare l'immissione.

3. Dopo aver inserito il codice a 4 cifre, se il codice è valido, la spia del dispositivo (o la spia) è spenta, la configurazione è completa. Se il codice non è valido, la spia del dispositivo (o l'indicatore luminoso) lampeggia 3 volte e attende di reinserire il codice corretto. (Senza alcuna operazione entro 30 secondi, il telecomando uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione)

Nota: questo telecomando può inserire solo il codice di questo prodotto. Immettere il codice "9999" per ripristinare il codice allo stato iniziale.

C. Cerca manualmente il codice

1. Premere il tasto del dispositivo da impostare (TVNCR / SAT / DVD / CD / TAPE/TURN / AUX), la spia del dispositivo corrente (o la spia) lampeggia una volta. Quindi premere e tenere premuto il tasto del dispositivo, finché la spia del dispositivo corrente (o l'indicatore luminoso) non si accende, rilasciare il pulsante, il telecomando entra nella modalità di impostazione del dispositivo corrente.

2. Premere il tasto "SINISTRA" o "DESTRA", meno 1 o più 1 per il codice corrente e inviare il segnale "POWER". Ogni volta che si preme il pulsante, il codice viene aggiornato 1 volta. (Se non è presente alcuna azione sui tasti per 3 secondi, il telecomando ne aggiunge o ne sottrae uno automaticamente per aggiornare il codice nella direzione corrente)

3. Quando la TV è "Accendi" o "Spegni", premi immediatamente il tasto "OK" per salvare il codice corrente e l'impostazione è completa.

Nota: il dispositivo corrente cerca solo il codice del dispositivo corrente.

D. Ricerca automatica del codice

1. Premere il tasto del dispositivo da impostare (TVNCR / SAT / DVD / CD / TAPE/TURN / AUX), la spia del dispositivo corrente (o la spia) lampeggia una volta. Quindi premere e tenere premuto il tasto del dispositivo, finché la spia del dispositivo corrente (o l'indicatore luminoso) non si accende, rilasciare il pulsante, il telecomando entra nella modalità di impostazione del dispositivo corrente. 2. Premere una volta il pulsante "POWER", più 1 per il codice del dispositivo corrente, e inviare il segnale "POWER". Il telecomando è entrato nella modalità di ricerca automatica del codice.
3. Quando la TV è "Accendi" o "Spegni", premere immediatamente il tasto "OK" per salvare il codice corrente e l'impostazione è completa. Nota: il dispositivo corrente cerca solo il codice del dispositivo corrente.

E. Funzione di apprendimento (impara fino a 54 tasti)

Questo telecomando è dotato della capacità di apprendimento, pertanto è in grado di acquisire e memorizzare i segnali provenienti da altri telecomandi a infrarossi. Verificare che le batterie di entrambi i telecomandi siano perfettamente cariche; utilizzando batterie semiscariche la procedura di acquisizione segnali potrebbe fallire o risultare difficoltosa.

1. Premere il tasto del telecomando da apprendere (TVNCR / SAT / DVD / CDTAPE / TURN / AUX), la spia del dispositivo corrente (o l'indicatore luminoso) lampeggia una volta.

2. Tenere premuto il tasto "SET" finché la spia del dispositivo corrente (o la spia) non si accende, il telecomando entra nella modalità di apprendimento del dispositivo corrente.

3. Premere il tasto che si desidera apprendere (come il tasto "POWER"), la spia del dispositivo corrente (o l'indicatore luminoso) inizia a lampeggiare, in questo momento, i pulsanti del telecomando entrano nella modalità di apprendimento e attendono l'apprendimento.

4. A questo punto, allinea il tuo telecomando originale con questo telecomando testa a testa, con una distanza di circa 1-3 cm. Tenere premuto il tasto del telecomando originale per 3 secondi (come il tasto "POWER" o altri tasti), se il telecomando lampeggia 2 volte velocemente e rimane acceso, l'apprendimento è riuscito. Se la chiave non riceve il segnale dal

telecomando originale entro 10 secondi, la spia del dispositivo (o l'indicatore luminoso) si accende, il telecomando torna al passaggio 3 della configurazione.
5. Ripetere 3 e 4 per apprendere tutti i tasti che è necessario apprendere, premere una volta il tasto "SET" per salvare e uscire dalla modalità di apprendimento. (Se non viene eseguita alcuna operazione, il telecomando uscirà automaticamente dalla modalità di apprendimento dopo 30 secondi.)

Nota: dopo l'apprendimento, il codice di impostazione non può essere modificato. Può essere modificato solo con l'impostazione dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

F Controllo "POWER" multi-dispositivo: SAT / DVB-T + OK (SET) 12

1. Premere il tasto del dispositivo da apprendere (TVNCR / SAT / DVD / CD / TAPE / TURN / AUX), la spia del dispositivo corrente (o la spia) lampeggia una volta.

2. Premere prima il tasto del dispositivo "SAT" e quindi premere contemporaneamente il tasto "OK" finché la spia del dispositivo corrente (o la spia) lampeggia una volta e rimane accesa.

3. Premere il tasto del dispositivo (TV / DVD / AUX ...) che si desidera aggiungere, la spia del dispositivo (o l'indicatore luminoso) lampeggia una volta e rimane accesa.

4. Premere nuovamente il tasto "12", la spia del dispositivo (o l'indicatore luminoso) lampeggia una volta e poi si spegne, il telecomando salva il codice ed esce dalla modalità di impostazione e l'impostazione è completa.

Nota: il controllo dell'alimentazione multi-dispositivo è valido solo con apparecchiature SAT. Dopo aver impostato questa funzione, premere il tasto POWER sotto il dispositivo STB, verrà inviato a turno il codice POWER STB e tutti i dispositivi aggiunti. Se il codice del dispositivo aggiunto viene modificato, cambierà anche.

G. Funzione di ripristino: TV + OK ENTER (3 secondi) o immettere il codice 9999

1. Premere prima il tasto del dispositivo "TV", quindi premere contemporaneamente il tasto "OK", quindi rilasciare tutti i tasti. La spia del dispositivo (o l'indicatore luminoso) lampeggia una volta e rimane accesa. Ora il telecomando entra nella modalità di impostazione corrente.

2. Continuare a premere "ENTER", dopo 3 secondi, la spia lampeggia 3 volte e la spia del dispositivo (o spia) si spegne, rilasciare il pulsante, ora il telecomando ripristina il codice nella modalità iniziale.

Nota: l'immissione del codice "9999" può anche ripristinare il codice allo stato iniziale, anche il contenuto di apprendimento viene cancellato quando il codice viene ripristinato nella modalità iniziale.

Suggerimenti

In caso di problemi con l'impostazione o l'utilizzo di questo telecomando, provare a risolverlo come segue:

Quando si imposta questo telecomando, seguire attentamente i passaggi di "Inserisci codice". Se non è possibile controllare il dispositivo dopo aver impostato la prima serie di codici, impostare gli altri codici uno per uno nell'ordine dell'elenco dei codici. Se tutti i codici non fanno funzionare correttamente il tuo telecomando (o il tuo dispositivo non è in questo elenco), prova "Cerca automaticamente codice".

Quando si utilizza il metodo del codice di ricerca, a causa dell'elevato numero di codici, è necessario attendere pazientemente durante la ricerca.

Parametri tecnici

Distanza di controllo: circa 10 metri (varierà a seconda del modello)

Modello batteria: 2 batterie AAA da 1,5V

Servizio post-vendita

Se riscontrai problemi durante l'uso di questo telecomando o non puoi utilizzarlo, ti preghiamo di contattarci in tempo, faremo del nostro meglio per aiutarti e fornirti il miglior servizio. Tuttavia, non è possibile smontare e riparare il telecomando senza autorizzazione, poiché il telecomando che è stato smontato senza autorizzazione, non ne siamo responsabili.

Per assicurarsi di usufruire di un servizio post-vendita completo del prodotto, conservare lo scontrino e l'imballo. Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.

La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale del presente manuale, in caso di modifiche progettuali e parametri tecnici non verrà data ulteriore comunicazione.