



# MOBILE STARTER KIT



## ISTRUZIONI PER L'USO | XDSTK004

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.



**Leggere attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza e di conservare questo manuale per riferimento futuro.**

## **IMPORTANTI LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA**



- Non verrà applicata alcuna garanzia in caso di uso improprio.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
- Maneggiare il dispositivo con cura.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche inizialmente specificate.
- La presa delle apparecchiature elettriche deve essere ubicata in prossimità delle apparecchiature stesse e facilmente raggiungibile.
- Tenere il dispositivo lontano da oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi.
- Utilizzare e conservare il dispositivo in un ambiente in cui la temperatura è compresa tra 0°C e 40°C.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o ricevano istruzioni preventive sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o modificarlo da soli.
- Smetti di usare il dispositivo se è stato colpito o danneggiato.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica e da qualsiasi altro apparecchio prima di pulirlo o quando non viene utilizzato.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori e connettori in dotazione. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di accessorio non previsto a questo scopo potrebbe danneggiare irrimediabilmente il vostro dispositivo.
- Assicurarvi che l'apparecchio sia spento e freddo prima di pulirlo. Non utilizzare prodotti o lubrificanti che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dall'uso con un dispositivo elettrico incompatibile.
- Se non diversamente specificato, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a una fonte d'acqua.
- Se non diversamente specificato, questo prodotto è solo per uso interno.
- **NON LASCIARE IL DISPOSITIVO IN CARICA INCUSTODITO, in caso di cortocircuito o danno meccanico alla batteria interna al litio, c'è il rischio di surriscaldamento o incendio.**
- **ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un modello non appropriato. Riciclare le batterie usate secondo le normative vigenti.**

## **INDICATORE LUMINOSO BATTERIA**

1 luce led accesa: 0-25% potenza batteria

2 luci led: 25-50% potenza batteria

3 luci led: 50-75% potenza batteria

4 luci led: 75-100% potenza batteria

Tipo di batteria: Polimeri di litio

Capacità: 5.000 mAh

Ingresso Micro USB e type-C: 5,0 V/2,0 A

Uscita USB: 5,0 V/2,0 A

Tempo di ricarica: 3 ore

### **POWERBANK IN CARICA:**

Collega il cavo micro USB o type-C fornito alla porta USB di un caricatore USB o alla porta USB del tuo computer, l'indicatore LED del livello del powerbank si accenderà e lampeggerà durante l'intero processo di ricarica.

Quando il powerbank è completamente carico, i 4 LED rimarranno accesi. È possibile scollegare il cavo USB dal powerbank.

### **CARICARE UN DISPOSITIVO TRAMITE LA PORTA USB:**

Questo powerbank è compatibile con tutti i dispositivi che utilizzano un cavo USB per la ricarica (mini USB, micro USB, USB type-C, Lightning, ecc.).

Collega il cavo del tuo dispositivo alla porta USB del powerbank.

Se il cavo USB è collegato correttamente, il dispositivo inizierà automaticamente a caricarsi e l'indicatore LED si accenderà.



### **ATTENZIONE**

**RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN MODELLO NON APPROPRIATO.**

**RICICLO DELLE BATTERIE USATE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.**



## INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014  
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di  
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

### POWERBANK Art. XDSTK004

Capacità: 5000mAh / 3,7V / 18,5Wh

Input micro: DC 5V 2,0A

Input type-C: DC 5V 2,0A

Output: USB: DC 5V 2,0A LOT:

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA



### AC/DC ADAPTER Art. XDSTK004

Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0.6A

Output(C): 5.0V~3.0A, 9.0V~2.22A, 12.0V~1.67A

Output(A): 5.0V~3.0A, 9.0V~2.0A, 12.0V~1.5A

Output(A+C): 5.0V~3.0A

Max output: 20.0W LOT:

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA



## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

**Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.**

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito **www.xd-enjoy.com** o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



ART. XDSTK004

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)



0 792264 320146