



## TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS



### ISTRUZIONI PER L'USO

Art. XDNWB155

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

### PANORAMICA PRODOTTO



### ISTRUZIONI PER L'USO

#### PER ACCENDERE

##### Avvio automatico (primo utilizzo)

- 1: aprire il coperchio superiore del vano di ricarica.
- 2: estrarre l'auricolare.

A questo punto, l'auricolare si avvierà automaticamente e attenderà di collegarsi allo smartphone.

##### Avvio manuale

L'auricolare non è nel vano di ricarica e l'auricolare è spento. Premere sinistra e destra per 3 secondi per avviare l'auricolare.

#### PER SPEGNERE

##### Spegnimento automatico degli auricolari

- 1: rimuovere gli auricolari dalle orecchie dopo l'uso.
- 2: inserire gli auricolari sinistro e destro nel vano di ricarica, chiudere il coperchio del vano di ricarica e si spegnerà e si ricaricherà automaticamente.

##### Spegnimento manuale degli auricolari

- 1: se gli auricolari sono accesi e collegati tra loro, fare clic su una delle orecchie L'apparecchio si spegne in 5 secondi.
- 2: inserire gli auricolari sinistro e destro nel vano di ricarica, chiudere il coperchio del vano di ricarica, spegnere e caricare.

#### ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

- 1: estrarli dal contenitore di ricarica.
- 2: attiva il Bluetooth.
- 3: trova il nome del bluetooth dell'auricolare **XDNWB155**
- 4: fare clic su Connetti, promemoria vocale dopo la connessione riuscita.

**NOTA:** se sono presenti informazioni sul dispositivo di associazione, l'auricolare si conetterà automaticamente al dispositivo entro 2-4 secondi. Se l'auricolare non è connesso al dispositivo, si spegnerà automaticamente dopo tre minuti di standby.

#### FUNZIONI

- 1) Rispondi/Riaggancia: fare clic su qualsiasi cuffia per rispondere/terminare la chiamata. Tieni premuto uno degli auricolari per 1,5 secondi per rifiutare di rispondere alla chiamata.
- 2) Pausa/riproduzione: fare clic su uno degli auricolari per mettere in pausa o riprodurre la musica.
- 3) Precedente/successivo: durante la riproduzione musicale, fare doppio clic sull'auricolare sinistro per completare l'operazione del brano precedente. Fare doppio clic sull'auricolare a destra durante la riproduzione della musica per completare l'operazione successiva del brano.
- 4) Aumento e diminuzione del volume: toccare tre volte

l'auricolare sinistro per aumentare il volume. Fare clic tre volte sull'auricolare destro per ridurre il volume. GO Riattiva l'assistente vocale: l'auricolare riattiva SIRI tenendo premuto per 1,5 secondi

#### PRECAUZIONI PER L'USO

- 1) Le cuffie devono essere conservate in un ambiente asciutto e ventilato per evitare il contatto con olio, vapore acqueo e vapore, per evitare di compromettere le prestazioni del prodotto.
- 2) Evitare la pulizia con solventi organici irritanti o materiali che contengono questi ingredienti.
- 3) L'auricolare deve essere utilizzato secondo i requisiti delle specifiche corrette e prestare attenzione all'influenza dell'ambiente di utilizzo sull'auricolare. Per garantire una connessione fluida, si raccomanda che la distanza tra lo smartphone e l'auricolare non superi i 10 metri.
- 4) Se l'auricolare non riesce a connettersi o comunicare correttamente, non rimuovere l'auricolare senza autorizzazione. Il prodotto non è garantito in caso contrario.
- 5) Per caricare l'auricolare, utilizzare il caricabatteria per auto standard o quello specificato dalla nostra azienda.
- 6) Per garantire il normale utilizzo dell'auricolare, assicurarsi che l'alimentazione dell'auricolare sia sufficiente.

#### DATI TECNICI

Versione Bluetooth: V5.3+EDR  
Frequenza wireless: 2,4 GHz  
Impedenza degli altoparlanti: F10/32Ω  
Distanza di trasmissione: circa 15 metri  
Rapporto segnale/rumore: >90dB  
Capacità batteria:  
30mAh 3,3-4,2V (auricolari)  
350mAh DC 5V (custodia di ricarica)  
Tensione/corrente di carica: 5 V/300 mA  
Temperatura di utilizzo: -10-50° C  
Peso: 37g/auricolare - 120g custodia  
Play time / Talk time: circa 3 ore  
Tempo di ricarica: circa 70 minuti  
Dimensioni: 61,75x48x27,5mm  
Colore: nero  
Grado di protezione: IPX4

#### INCLUSI:

Cavo di ricarica Type-C  
2 paia di auricolari (misura L e S)  
Manuale utente in italiano

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)

- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il simbolo del cassonetto

barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Non gettare l'apparecchio con i normali rifiuti domestici quando è esausto, ma consegnarlo presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio.

In questo modo, contribuisce a preservare l'ambiente.



**DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

**Art. XDNWB155**

