

Grazie per aver acquistato l'altoparlante multimediale HP DHS-2111S
Ti consigliamo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo manuale
di istruzioni per comprendere appieno tutte le funzionalità operative che
offre.




DHS-2111S

Cassa multimediale
Multimedia Speaker
Difuzor multimedia
Мультимедийный динамик
Altavoz multimedia
Multimedia-Lautsprecher
Haut-parleur multimédia
Alto-falante multimídia
多媒体音箱
多媒體音箱
Guida rapida
Quick Start Guide
Ghid de pornire rapidă
Краткое руководство
Guía de inicio rápido
Schnelle Einführung
Mode d'emploi
Guia de uso rápido
快速入门指南
快速入門指南

Introduzione

1.0 panoramica del dispositivo



1. Jack 3.5mm
2. Connettore USB

1.1 Caratteristiche tecniche

- Potenza tweeters 2 x 3W
- Potenza woofer 5W
- frequenza 150HZ-20KHZ
- sensibilita' 85 dB ± 3 dB
- impedenza 4 Ω
- dimensione woofer 128 x 95 x 105mm
- dimensione tweeters 64 x 78 x 55mm
- cavo audio 3.5 mm jack (audio), USB (power)
- alimentazione DC 5V/1A
- lunghezza 1.2 m
- peso 810 g

2. Contenuto della confezione

- Speaker HP DHS-2111S
- Guida rapida
- Garanzia
- Servizio post vendita
- Note prodotto

3. Requisiti di sistema

- PC, laptop e altri dispositivi che supportano la connessione uscita USB

4. Utilizzo del dispositivo

Connettere correttamente il cavo USB e il jack 3.5mm.
dello speaker al PC

5. Come operare

| FUNZIONE | Stato della cassa | Istruzioni |
|------------------|-------------------|---|
| Controllo volume | In uso | Ruotare la rotella per regolare il volume |