




Porta il tuo delizioso e nutriente frullato sempre con te, ovunque tu vada. Con il frullatore compatto Create 4 le buone abitudini diventano un po' più semplici. E anche più gustose. Prendi una banana, dei frutti di bosco e un goccio di succo di frutta. Frulla tutto. Ed ecco a te un frullato sano e fresco da portare sempre con te.

Product Benefits & Features




Pratica bottiglia rimovibile 3 in 1.

Mescola i tuoi ingredienti preferiti direttamente nella bottiglia rimovibile 3 in 1. Aggiungi quel che ti piace, miscela e metti il coperchio per portare il tuo frullato ovunque tu vada.



Risultati perfetti grazie alle varie velocità e alla funzione Pulse.

Scegli tra due velocità e la funzione Pulse per ottenere la consistenza più adatta. Dal ghiaccio tritato ai frullati cremosi, ottieni risultati perfetti.



Miscelazione perfetta con le lame TruFlow®.

Per tritare il ghiaccio o per preparare un frullato dalla perfetta consistenza, le lame TruFlow® garantiscono performance straordinarie.



Design compatto salvaspazio.

Basta frullatori pesanti e ingombranti sul bancone della tua cucina! Il frullatore compatto Create 4 occupa molto meno spazio, per una cucina mai più in disordine.



Lama rimovibile per una pulizia più agevole.

Utilizzo del frullatore senza complicazioni, pulizia compresa. Grazie alla lama facilmente rimovibile la pulizia è semplicissima.

- Gruppo lame rimovibile
- Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie e sono facilmente montabili.
- Lame rimovibili
- Pulsante Pulse

Product Specification

Capacità (l)	0.92
Caraffa	Plastica
Altezza (mm)	370
Larghezza (mm.)	138
profondità (mm)	128
Lunghezza cavo (m)	0.8
Gruppo lame rimovibile	Sì
Funzione Pulse	Sì
Mini-tritatutto	N.A.
Impostazioni	10
Potenza massima (W)	350
Codice ean	7332543836741
Colore	Acciaio Inox

