## **TOUCH**Beauty essentials



7X MAGNIFICATION MIRROR

TB-1779

INSTRUCTION MANUAL

### Safety Instructions:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance, and save it for further reference.

### A WARNING

- Check the appliance before you use it, do not use the appliance
- off it has any crack, gap or any other damage.

   Make sure the mirror is not in a place or in a position where it can reflect sunlight. Reflected sunlight can cause fire.

   Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance by yourself to avoid accidents.

#### A CALITION


- Avoid touching the mirror with sharp objects in order to prevent scratches that might affect the mirror usage.
- Regularly clean the appliance to extend its life time.
- This appliance has a lithium battery. Do not place or store the appliance for long periods of time in a hot or humid environmen If you do not intend to use the appliance for a long time, store it after is fully charged.
- To provide a good experience while using the mirror, select a clean and smooth glass or ceramic tile wall to fix the appliance. It is recommended to reposition the mirror every 3 months.

## Specifications:

- Name: 7X Magnification Mirror
   Item NO.: TB-1779
- Item NO.: IB-1779
  Charging Voltage/Current: 5.0V==:/500mA
   Rated Voltage/Power: 3.7V==:/2.0W
   Type of Battery: Li-polymer 3.7V 750mAh
   Product size: 170mm x 170mm x75mm
   Material: ABS, Glass
   Executive Standard: Q/XMMJ1004-2015

# Product Description (picture 1):

- ② LED Ring Light ③ Touch Switch
- Angle Adjustment Ball (5) Mirror Rotation Points
- Sharmove Point
   Base Vacuum Surface
   Micro USB Charging Port
   USB Charging Cable
   Charging Indicator



-0

X Charging the appliance takes about 4 hours, and it can be used continuously for up to 2 hours. The Charging Indicator lights up red when charging, and the light turns off when fully charged.

# To ensure a safe and good experience while using the applia it is recommended to reposition the mirror every 3 months.

#### Fix and Remove the Mirror Base


Fix and remove the wind's last of the control to dean the wall before you fix the appliance (choose glass or ceramic tile wall).

1) To Fix Hold the appliance base in one hand and remove the protective filing place the Base Vacuum Surface on a smooth wall and rotate it to the right until is firmly secured. After the appliance base is firmly secured, attach the mirror to the appliance base (picture 2).





2) To Remove: Remove the mirror from the base, rotate the base to the left, gently pull the Remove Point and remove the Base Vaccum Surface from the wall (picture 3).



#### Picture 3 Using the Appliance

- 1) Adjust the mirror angle to a suitable position before you use it. 2) Touch the Touch Switch to turn on the LED Ring Light. Touch and hold the Switch to adjust the brightness as per your preference. Use the 7X magnification mirror for detailed view of
- 3) After use, touch the "Touch" Switch to turn off the LED Ring
- Light. (Picture 4)

  4) If there is any remaining water in the LED compartment, please open the Water Drain Port and remove the water.



- 1) Turn the appliance off before you start cleaning it.
- 1) from see appliance on enter you start treatming 2) Do not immerse the appliance in water. Clean the appliance surface with a dry cloth or with a cloth moistened with water. 3) Never use any lubricant, detergent, polishing agents or air freshener on this appliance. Do not use alcohol, steel wool, abrasive cleansers, chemicals or corrosive liquids to clean the appliance
- It is recommended to reposition the mirror every 3 months. Service:

# 1. Eco-Friendly Tips

This appliance has a lithium battery. Lithium batteries contain substances harmful to our environment, please do not dispose of the appliance with the normal household waste, instead, hand it over to an official recycling point.

# 2. Trouble Shooting

Problem	Possible Cause	Solution
LED Ring Light is not bright enough or it does not turn on	The battery is running low or is out of power	Charge the appliance
Other problems		Contact your local retailer

Note: If the appliance still does not work properly after using above solutions, please stop using the appliance and contact your local retailer

#### 3. Guarantee & Service

Journaline & Sonice If you need service, information, or if you have any doubt, please visit TOUCHBeauty website at www.touchbeauty.com or contact your local retailer.

MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO. LTD.

ADDRESS: 7/F, Marina Bay Centre A, South of Xinhua Road, Bao'an Centre Area, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, China.

## **TOUCH**Beauty essentials



SPECCHIO INGRANDITORE (7x)

TB-1779

Manuale di istruzioni

# INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento di questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriore consultazione.

- 1 Controllare l'apparecchio prima di usarlo, non utilizzare l'apparecchio in caso di crepe, fessure o altri danni.

  2. Assicurarsi che lo specchio non si trovi in un
- luogo o in una posizione in cui possa riflettere la luce solare. La luce solare riflessa può causare un incendio
- un incendio.

  3. Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio da soli per evitare incidenti. 4. Evitare di toccare lo specchio con oggetti appuntiti per evitare graffi che potrebbero influire sull'uso dello specchio.

  5. Pulire regolarmente l'apparecchio per rolungarne la durata.

  6. Questo apparecchio ha una batteria al litio.
- Non riporre o conservare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo in un ambiente caldo o umido. Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, conservarlo dopo averlo caricato completamente.
- Per fornire una buona esperienza durante L'ittilizzo dello specchio, selezionare una parete di vetro o ceramica pulita e liscia per fissare l'apparecchio. Si consiglia di riposizionare lo specchio ogni 3 mesi.

# SPECIFICHE TECNICHE

Tensione /corrente di carica: 5,0 V / 500 mA Tensione / alimentazione stimata: 3.7V /2.0W Tipo di batteria: Li-polymer 3.7V 750mAh Resistente all'acqua: IPX4 (@王方, 区个要区掉) Dimensioni del prodotto: 170 mm x 170 mm x 75 mm Materiale: ABS, vetro Standard esecutivo: Q / XMMJ1004-2015.

# PANORAMICA PRODOTTO

- 2) LED Ring Light 3) Interruttore tattile
- 4) Sfera di regolazione
- dell'angolo 5) Punti di rotazione
- dello specchio
  6) Rimuovi punto
  7) Superficie di
- aspirazione di base 8) Porta di ricarica
- 0<u>-</u>

s) Porta di ricarica micro USB
9) Cavo di ricarica USB
10) Indicatore di carica 11) Porta di scarico dell'acqua

 $\bigcirc$ 

Figura 1

# ISTRUZIONI PER L'USO

Il caricamento della batteria richiede circa 4 ore e può essere utilizzato continuamente per un massimo di 2 ore. L'indicatore di ricarica si illumina in rosso durante la ricarica e la luce si spegne quando è completamente carica. Per garantire una buona e sicura esperienza durante l'utilizzo dell'apparecchio, si consiglia riposizionare lo specchio ogni 3 mesi.

# Fissare e rimuovere la base dello specchio

Utilizzare un panno asciutto per pulire la parete prima di fissare l'apparecchio (scegliere il vetro o

il muro di piastrelle di ceramica).
Per fissare: tenere la base dell'apparecchio in una
mano e rimuovere la pellicola protettiva, posizionare la superficie di aspirazione di base su una parete liscia e ruotarla verso destra fino a fissarla saldamente. Dopo aver fissato saldamente la base dell'apparecchio, applicare lo specchio alla base dell'apparecchio (figura 2)





Per rimuovere: rimuovere lo specchio dalla base, ruotare la base a sinistra, tirare delicatamente il punto di rimozione e rimuovere la superficie di aspirazione di base dal muro (figura 3).



Figura 3

# Utilizzo dell'apparecchio

Regolare l'angolo dello specchio in una posizione adatta prima di usarlo.

- 2) Toccare l'interruttore tattile per accendere la luce anulare a LED (figura 4). Tocca e tieni premuto l'interruttore per regolare la luminosità secondo le tue preferenze. Usa lo specchio di ingrandimento 7X per una visione dettagliata del tuo viso.
- Dopo l'uso, toccare l'interruttore "Touch" per spegnere la luce anulare a LED. Immagine 4
- 4) Se nel vano LED è presente dell'acqua residua, aprire la porta di scarico dell'acqua e rimuovere l'acqua. (◉王方 🗆 个要加)



Figura 4 **PULIZIA E MANUTENZIONE** 

- 1) Spegnere l'apparecchio prima di iniziare a
- 2) Non immergere l'apparecchio in acqua. Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno asciutto o con un panno inumidito con acqua.

 Non utilizzare mai lubrificanti, detergenti. agenti lucidanti o deodoranti per ambienti. Non usare alcol, lana d'acciaio, detergenti abrasivi, prodotti chimici o liquidi corrosivi per pulire l'apparecchio.
4) Si consiglia di riposizionare lo specchio ogni 3

# ASSISTENZA

# Suggerimenti ecologici

Questo apparecchio ha una batteria al litio. Le batterie al litio contengono sostanze nocive per il nostro ambiente, per cui non smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici, consegnarlo invece a un punto di riciclaggio

# 2. Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE				
	La batteria sta per scaricarsi o è scarica	Ricaricare l'apparecchio				
Altri problemi		Si prega di consultare il rivenditore locale				

Nota: se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente dopo aver utilizzato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare il rivenditore locale.

# GARANZIA E ASSISTENZA

Se hai bisogno di assistenza, informazioni o se hai dubbi, visita il sito web TOUCHBeauty all'indirizzo www.touchbeauty.com o contatta il tuo rivenditore locale

PRODUTTORE: TOUCHBEAUTY BEAUTY &

HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
INDIRIZZO: 7 / F, Marina Bay Centro A, a sud di Xinhua Road, Area Centro Bao'an, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, Cina

名称	TB-1779说明书	<b>TOUCH</b> Beauty —essentials—			
尺寸	250*100mm		Coocinido		
材质	80g书写纸	订单编号		版本	
颜色	双面单黑			日期	2018/01/11
其他	内琴四折后50*100mm(成品)	$\Psi \cup$	毫米	设计	王方