


TOUCHBeauty — essentials —



SPECCHIO LED RICARICABILE (1X/2X)

TB-1275

Manuale di istruzioni

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento di questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriore consultazione.

1. Assicurarsi che lo specchio non sia in una posizione in cui possa riflettere la luce solare. La luce solare riflessa può causare un incendio.
2. Verificare l'apparecchio prima di iniziare a usarlo. Non usare questo elettrodomestico se ha o sembra avere alcun danno.
3. Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio da soli.
4. Questo apparecchio non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 12 anni.
5. Non danneggiare, distruggere, modificare, piegare, tirare, torcere o posizionare oggetti pesanti sul cavo USB.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione / corrente di carica: 5,0 V / 250 mA
Tensione / potenza stimata: 3,7 V / 230 mW
Tipo di batteria: Li-polymer 3.7V 130mAh
Dimensioni: Ø 90mm x 17mm
Materiale: ABS, vetro
Executive Standard: Q/XMMJ1004-2015

PANORAMICA PRODOTTO

- 1) 1 X specchio ingranditore
- 2) 2 X specchio ingranditore
- 3) Porta di ricarica
- 4) Interruttore di alimentazione
- 5) Indicatore LED luce/carica
- 6) Fibbia
- 7) Cavo USB




Figura 1

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

- 1) Collegare il cavo USB all'applicance e al computer o all'adattatore USB per la ricarica (l'adattatore non è incluso).
- 2) L'indicatore di ricarica si illumina in rosso per indicare che l'apparecchio si sta caricando. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di ricarica si illumina in blu.
- 3) La ricarica del dispositivo richiede circa 2 ore e può essere utilizzata continuamente fino a 1,5 ore.

Uso quotidiano

- 1) Apri lo specchio per usarlo. Se necessario, spostare l'interruttore di accensione su "ON" per accendere il LED (figura 2).




Figura 2

- 2) Spostare l'interruttore di accensione su "OFF" per spegnere la luce a LED dopo ogni utilizzo.
- 3) Chiudere lo specchio. Lo specchio è correttamente chiuso quando il coperchio dell'apparecchio e la fibbia bloccano la posizione con un clic.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di iniziare a pulirlo.

- 1) Se necessario, pulire la superficie dello specchio dopo ogni utilizzo.
- 2) Non pulire l'apparecchio con acqua, utilizzare un panno asciutto o un fazzoletto per pulirlo (figura 3)



Figura 3

- 3) Non utilizzare acqua, alcool, lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire l'apparecchio, in tal caso si potrebbero verificare malfunzionamenti o scolorimento.

ASSISTENZA

1. Suggerimenti ecologici

Questo apparecchio ha una batteria integrata. Le batterie contengono sostanze dannose per il nostro ambiente, si prega di non smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici, consegnarlo invece a un punto di riciclaggio ufficiale.

2. Risoluzione dei problemi

Possibile causa Soluzione

Altri problemi Si prega di consultare il rivenditore locale

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La luce led non è abbastanza luminosa	La batteria sta per scaricarsi o è scarica	Ricaricare l'apparecchio come indicato
Altri problemi		Si prega di consultare il rivenditore locale

Nota: Nota: se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente dopo aver utilizzato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare il rivenditore locale

GARANZIA E ASSISTENZA

Se hai bisogno di assistenza, informazioni o se hai dubbi, visita il sito web TOUCHBeauty all'indirizzo www.touchbeauty.com o contatta il tuo rivenditore locale.

PRODUTTORE: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
INDIRIZZO: 7 / F, Marina Bay Centro A, a sud di Xinhua Road, Area Centro Bao'an, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, Cina